


# MASYB

## B26



## מדריך למשתמש

1. אפרכסת דיבור ושמע
2. לחצן פתיחת דלת
3. התקשרות לעמדת שומר (אם קיים)
4. הגבהת עוצמת הצלצול
5. הנמכת עוצמת דיבור
6. כיבוי הצלצול

## תפעול בסיסי

כאשר נשמע צלצול יש להרים את האפרכסת ולדבר 1 כדי לפתוח דלת יש ללחוץ 2

קריאה לשומר (במידה ויש) יש ללחוץ 3